

IX - Station de LOGOZOHE sur le KLOU -

Coordonnées géographiques :

Latitude = 7°53 Nord  
 Longitude = 2°07 Est  
 Superficie du bassin = 300 km<sup>2</sup>  
 Cote du zéro de  
 l'échelle = 123,003m (nivellement I.G.N.)

L'échelle a été installée le 9 Avril 1952 par la  
 Section de l'Hydraulique des Travaux Publics du DAHOMEY.

Les jaugeages se font sous le pont.

Un étalonnage provisoire a été assuré par 10  
 jaugeages de 0,001 à 16,2 m<sup>3</sup>/s (1952 à 1960).

| N° | Dates    | Cotes en cm | Débits en m <sup>3</sup> /s |
|----|----------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 21. 7.52 | 028         | 0,20                        |
| 2  | 22. 7.52 | 091         | 6,08                        |
| 3  | 25. 9.52 | 061         | 2,6                         |
| 4  | 6.10.52  | 150         | 13,6                        |
| 5  | 29.10.52 | 047         | 0,92                        |
| 6  | 18. 7.53 | 173         | 16,23                       |
| 7  | 28.10.53 | 049         | 1,33                        |
| 8  | 13.12.55 | 009         | 0,001                       |
| 9  | 13. 8.59 | 059         | 1,95                        |
| 10 | 7. 9.60  | 067         | 2,74                        |

L'écoulement s'arrête à la cote 0,09 m de  
 l'échelle du limnimètre.

Forte extrapolation de la courbe de tarage vers  
 les hautes eaux.

Les pointes de crues sont difficiles à saisir et  
 à mesurer en raison de leur brièveté.

.../...

LE KLOU A LOGOZOHÉ

## Courbe d'étalonnage

