

La Pipi à OUADDA

(Station installée et exploitée par l'ORSTOM)

Bassin de l'Oubangui

I/- SITUATION

Derrière la nouvelle résidence du Sous-Préfet, dans son jardin potager, en rive droite.

0-1, 1-2, 2-3 et 3-4 sur UPN de 80.

Coordonnées géographiques : 08°04' de latitude Nord  
022°24' de longitude Est.

Superficie du bassin versant : 2.550 Km<sup>2</sup>.

2/- RATTACHEMENT ALTIMETRIQUE

Repère de Nivellement Général, matricule FQR, situé sur une borne au carrefour des routes de N'DELE, BIRAO et YALINGA et d'altitude 714,521m (IGN 1958).

Repère hydrologique (sommet d'un clou scellé dans une marche de l'escalier du jardin) d'altitude 699,56m (IGN 1958).

Altitude du zéro de l'échelle : voir HISTORIQUE.

3/- HISTORIQUE

Une première station a été installée en Mai 1955, derrière la résidence (ancienne) du Sous-Préfet, soit environ à 900m en aval de l'échelle actuelle (élément 1-2 cloué sur un arbre, élément 2-4 sur support métallique).

Altitude du zéro de l'échelle 1955 : 692,32m (IGN 1958)

L'élément 3-4 est remis en place le 29 Janvier 1966.

Le 12 Décembre 1967, les éléments 1-2 et 2-3 sont remis sur un seul support, cimenté dans le rocher.

Le 30 Août 1968, l'élément 0-1 aurait été emporté par le courant.

Le 17 Février 1969, la station est complètement réinstallée à son emplacement actuel (derrière la nouvelle résidence du Sous-Préfet).

Altitude du zéro de l'échelle 1969 : 694,01m (IGN 1958)

4/- JAUGEAGES

nº	Date	Hcm	Q m <sup>3</sup> /s
Echelle 1955			
1	30-4-1955	106	3,6
Echelle 1969			
2	4-9-1969	163	25,5
3	6-9-1969	180	31,3
4	6-9-1969	185	33,2
5	8-9-1969	178	31,3
6	8-9-1969	184	31,7
7	30-3-1970	057	4,38

5/- ETALONNAGE : Néant

6/- BIBLIOGRAPHIE : Néant

CENTRE ORSTOM DE BANGUI

SERVICE HYDROLOGIQUE

FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR LES  
STATIONS HYDROMETRIQUES

BASSIN : *OURBANOU*

STATION: *OUADDAD*

RIVIERE: *Pi Pi*

COH 303

- Coordonnées : Lat. *8° 04' N*  
Long. *22° 24' E*

- Modifications : (voir au verso)

- Date de mise en Service (ou de modification) :  *Mai 1955*

RATTACHEMENT EN ALTITUDE

- Référence du nivelllement : *NEANT*
- Altitude de la borne :
- Denivelée avec zéro, échelle:
- Altitude du zéro, échelle :

EQUIPEMENT

- échelle limnimétrique
- ~~limnigraphie à flotteur~~
- ~~limnigraphie à bulle~~
- station jaugée au moulinet

STABILITE :

Basses eaux : *?* parfaite - moyenne - instable - instable totalement

Hauts eaux : parfaite - instable - instable totalement